

SMARTYCAM STAND ALONE GUIDA PRIMO UTILIZZO

1) Installare SmartyCam

Posizionare la camera nel punto desiderato fissandola con le apposite staffe. Per verificare l'inquadratura servirsi del display.

2) Calibrare l'accelerometro (paragrafo 6.3.1.1. manuale SmartyCam)

3) Attivare la funzione Auto-REC (paragrafo 6.4.2. manuale SmartyCam)

Questo consente di far partire automaticamente la registrazione all'accensione del veicolo. La registrazione termina automaticamente un minuto dopo l'arresto del veicolo.

A questo punto è possibile effettuare la prima registrazione

SmartyCam consente di fare un sacco di cose.

Per esempio è possibile visualizzare il tempo sul giro. Per far ciò è necessario fissare il punto del traguardo.

Questa operazione può essere effettuata manualmente dal menu SmartyCam:

Menu>>"Gest. Giro">>"Fissa".